

E-Mail: service@topleiter.de





## Layher Rollgerüst Uni Kompakt 7,20m AH (DIN EN 1004:2004)

Das kompakte Universalgerüst mit doppelt breitem Arbeitsboden

Art. Nr.: 0005.005

3.748,10 €

UVP 5.696.53 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 



Gewicht: 226.1 kg

Gewicht: 226.1 kg		
Ausführung: Standard	Plattformlänge: 1,80 m	Gerüsthöhe: 6,43 m
Standhöhe: 5,20 m	Gerüsttyp: Uni Kompakt	Plattformbreite: 1,50 m
Arbeitshöhe: 7,20 m	Hersteller: Layher	Material: Aluminium
Kategorie: Rollgerüst	Beschichtung: Chrom-Stahl	<pre>gpsr_manufacturer_name Layher Steigtechnik GmbH</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_email: info@layher.com</pre>	<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Ochsenbacher Straße	gpsr_manufacturer_home https://www.layher- steigtechnik.com/
<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 56	<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 74363</pre>	Eigengewicht: 17 kg
<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	Tragkraft: 150 kg	<pre>gpsr_manufacturer_city: Güglingen-Eibensbach</pre>

Das Universalgerüst mit dem doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen - bietet ausreichenden Arbeitsplatz in der Höhe auch für Arbeiten mit Material und dennoch üppiger Bewegungsfreiheit.

Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.





E-Mail: service@topleiter.de

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit, lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,6 m Arbeitshöhe notwendig.

• Max. Arbeitshöhe: 10,38 m

• Fläche Arbeitsbühne: 1,5 x 1,8 m

• Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3)

Hinweis: Gerüste nach DIN EN 1004:2004

Gerüste ohne P2-Aufbau dürfen nach neuer DIN 1004:2021 nur noch privat eingesetzt werden.

Das Gerüst Uni Kompakt mit P2 Aufbau für gewerbliche Nutzung finden Sie hier!



Arbeitshöhe A (ca. m)	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,38	9,38	10,38
Gerüsthöhe H (m)	2,43	3,43	4,43	5,43	6,43	7,61	8,61	9,61
Standhöhe P (m)	1,20	2,20	3,20	4,20	5,20	6,38	7,38	8,38
Gewicht ohne Ballast (kg)	94,0	134,6	150,0	168,6	226,1	326,1	350,7	364,7
nach Mindestanforderung 1004:2004	5001	5002	5003	5004	5005	5006	5007	5008
Ballastierung in geschlossener	n Räumen							
Aufbau mittig	О	0	4	8	8	0	4	6
Aufbau einseitig	X	Х	Х	Χ	Х	0	4	8
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	o	X	X	X	Х	0	4	8
Ballastierung in Freien	·							
Aufbau mittig	О	0	6	14	20	24	36	X
Aufbau einseitig	Х	Х	Х	Х	Х	24	36	X
Aufbau einseitig mit Wandabstützung	o	X	X	Х	х	24	36	Х





E-Mail: service@topleiter.de

6 0 2 0 0 2 2 1	2 2 0 0 2 2 2 1	6 0 4 0 0 2 2 1	8 2 4 0 0 2 2 2	9 0 6 0 0 2 2 2	9 2 6 0 0 2 2 2	11 0 8 0 0 2 2 2
2 0 0 2 2	2 0 0 2 2	4 0 0 2 2 1	4 0 0 2 2 2	6 0 0 2 2 2	6 0 0 2 2 2	8 0 0 2 2 2
0 0 2 2 1	0 0 2 2 1	0 0 2 2 1	0 0 2 2 2	0 0 2 2 2 2	0 0 2 2 2 2	0 0 2 2 2 2
0 2 2 1	0 2 2 1	0 2 2 1	0 2 2 2	0 2 2 2	2 2	0 2 2 2
2 2 1	2 2	2 2 1	2 2 2	2 2 2	2 2 2	2 2 2
2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	2	2	2	2
1	1	1				
		-	2	2	2	2
4	4	8	8	16	16	20
4	4	4	4	4	4	4
2	0	2	0	2	0	2
2	4	4	6	6	8	8
0	0	0	0	2	2	2
0	0	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
	2 0 0 1 0	2 4 0 0 0 0 1 1 0 0	2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 cahl der Ballastgewichter	2 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 cahl der Ballastgewichte nach o	2 4 4 6 6 6 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	2     4     4     6     6     8       0     0     0     0     2     2       0     0     0     0     1     1       1     1     1     1     0     0

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.

X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).





Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de

Beispiel:

l2, r2 - 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.

L6, R16 - 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.

r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; I und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).

## Hinweis

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.